Pflegeanleitung und Garantiehinweise

Pflegeanleitung:

1) sailfish wetsuits sind für alle offenen Gewässer geeignet. Wir raten davon ab, Ihren Neoprenanzug in gechlorten Schwimmbecken zu tragen. Über einen längeren Zeitraum kann das Chlor die Nähte Ihres Neoprenanzuges angreifen und zum Erlöschen der Garantie führen.

2) Wir empfehlen den Neoprenanzug nach jedem Gebrauch mit klarem, kaltem Wasser abzuwaschen und in einem dunklen Raum trocknen zu lassen.

3) Um Ihren Neoprenanzug lange zu erhalten, sollten Sie diesen immer liegend oder auf einem stabilen breiten Kleiderbügel hängend in dunkler und mäßig warmer Umgebung aufbewahren.

4) Wenn Sie Ihren sailfish wetsuit auf eine Reise mitnehmen, legen Sie ihn bitte folgendermaßen zusammen:

   a) Schließen Sie den PowerSlide Reißverschluss
   b) Legen Sie Ihren Neoprenanzug ausgestreckt „auf den Bauch".
   c) Falten Sie die Beine des Neoprenanzuges [in der Mitte] nach oben.
   d) Legen Sie die Ärmel über Kreuz zusammen.
   e) Falten Sie den noch überstehenden Teil der Beine nach oben.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem sailfish wetsuit haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden. Unsere fachkundigen Mitarbeiter können Sie unter der Telefonnummer +49 (0) 6157 / 40 217 00 oder per e-mail unter info@sailfish.com erreichen.

Garantie

sailfish wetsuits gewährt für alle herstellungsbedingten Mängel eine zweijährige Garantie, die mit dem Kaufdatum beginnt. Während der Garantiefrist werden alle sailfish wetsuits mit herstellungsbedingten Mängeln im Ermessen von sailfish wetsuits ersetzt oder repariert. Sailfish Wetsuits sind speziell für den Triathlonsport entwickelte Neoprenanzüge. Wenn Sie Ihren sailfish wetsuit für andere Sportarten oder Freizeitaktivitäten als Schwimmen verwenden, erlischt die Garantie. Durch Fingernägel oder scharfkantige Gegenstände verursachte Risse oder Schnitte fallen nicht unter die Garantie und sind vom Eigentümer zu verantworten.

Auch nach Ablauf der Garantiezeit reparieren wir Ihren sailfish wetsuit sehr preisgünstig.